www.MisterChrono.com

Mode d'emploi du nécessaire à toucher

Mode d'emploi :

-Frotter l'objet sur la pierre en formant une trace (ou touche) large et homogène.
-Avec l'aide du bouchon du flacon, étendre l'eau de touche correspondante sur la partie de la trace.
-Observer la réaction avec attention pendant 10 secondes.
-Pour une meilleure précision, il est conseillé de faire l'essai en même temps sur une trace de métal connu (les étoiles de touche, par exemple)

Touche de l'ARGENT :

La touche du liquide sur l'argent doit former un précipité de couleur rouge. Sur les autres métaux, selon leur nature, soit la trace s'efface complètement, soit elle tourne verte soit elle reste sans altération.

Touche de l'OR :

Il y a toujours la possibilité de trouver des plaquages avec un titrage considérable. Avant de faire la touche, il est recommandé de frotter avec force l'objet à tester sur un émeri fin, avec la finalité de réduire, la couche superficielle. La touche sur la pierre se fera alors par la zone émerisée.

Pour établir le titrage du métal, il faudra faire des touches successives, en commençant par l'acide de 18K, jusqu'à le laisser intact. Si la touche s'altère et forme une couleur vert marron, le titrage que l'on essaie est de titrage inférieur.

Touche de PLATINE :

Observer la preuve pendant une minute. L'acide ne doit pas attaquer la trace du platine. La trace de l'alliage de l'OR BLANC, de l'ARGENT-OR, de l'alliage OSMIE-OR sera toujours attaquée

Conseil :
Il est très important de nettoyer la pierre de touche avec un torchon, après chaque utilisation. On peut utiliser le kontrasol s'il reste encore des traces dans la pierre.

MISTERCHRONO

Remplissage des flacons :
Extraire l'ampoule du tube. Avec le flacon en position verticale, faire une pression latérale pour casser le cou de l'ampoule. Mettre l'acide dans le flacon.